

Silhouette[®]


ESSENTIAL



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Titan Design – Desmontagem das hastes

4. INFORMAÇÃO TÉCNICA




Use a ferramenta de desmontagem.
Coloque-a o mais perto possível do interior da charneira.



Dobre a haste e pressione directamente por trás da ferramenta de desmontagem.

Titan Design – Montagem das hastes

4. INFORMAÇÃO TÉCNICA




1. Apoie a haste firmemente pousando-a no bordo de uma mesa.

NOTA: Lubrifique a charneira (com teflon por exemplo).

2. Ponha a abertura do encaixe na posição exacta das aberturas das peças decorativas.

Titan Design – Montagem das hastes

4. INFORMAÇÃO TÉCNICA




Pressione o encaixe da charneira de cima para baixo.

NOTA: A pressão pode apenas afectar o bordo da mesa, não a fixação da lente ou os embelezadores!

Titan Design – Inclinação


4. INFORMAÇÃO TÉCNICA



1. Segurar a zona de fixação da lente firmemente.

DICA: Use alicates de montagem universais como ajuda no caso de a pressão com os dedos ser demasiado fraca.

NOTA: Com o Titan Design é possível fazer a inclinação sem desmontar a haste, devido à charneira de titânio ser mais fina junto à lente e mais espessa na zona de encaixe da haste.



2. Abra a haste.

3. Incline a zona da charneira.



4. Nesta fase segure as hastas com as charneiras muito firmemente.

Titan Design – Abertura das hastes

4. INFORMAÇÃO TÉCNICA


REDUZIR

AUMENTAR




Titan Design – Encurtar as hastes

1.




Retira o terminal

2.




Encurte a haste de metal cortando-o com um alicate de corte.

3.



Lime as arestas.

Titan Design – Fixação dos terminais



Aperte o metal com um alicate de pontas mesmo no final da haste.

Depois prenda o terminal firmemente para evitar que se solte.

NOTA: Se necessário o terminal pode ser colado com, por exemplo, Loctite 406.